



Warn- und Sicherheitshinweise für WISI-Fernsteuerungen

- Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf oder in die Nähe des Geräts.
- Achten Sie wie bei allen elektronischen Produkten darauf, dass keine Flüssigkeiten in Teile des Systems gelangen. Flüssigkeiten können zu Störungen und/oder Brandgefahr führen.
- Stellen Sie keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.
- Bewahren Sie die Batterien der Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei unsachgemäßer Handhabung können sie Feuer oder Verätzungen verursachen.
- Nicht auseinandernehmen, erhitzen oder verbrennen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Ersetzen Sie sie nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer.
- Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß und befolgen Sie dabei die örtlichen Vorschriften. Nicht verbrennen.

Wien am 01.10.2024

WISI
Wilhelm Sihm Jr. & Co. Ges.m.b.H
Pfarrgasse 79
1230 Wien
www.wisi.at