


STRONG

ENERGY

The User Manual and

Warranty Card for the S-19 Power Bank 12000 mAh, 176W



Manufactured by:

STRONG Ges.m.b.H.

Address:

Teinfaltstrasse 8/4, 1010 Vienna, Austria

Email:

support_at@strong-eu.com

Made in China

SERVICE CENTER			
AT	📧	support_at@strong-eu.com	📞 0820 400 150 (€ 0.12/Min. österr. Festnetz)
BG	📧	support_bg@strong-eu.com	📞 +359 32 634451
CZ	📧	support_cz@strong-eu.com	📞 844 44 44 90
DE	📧	support_de@strong-eu.com	📞 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
ES	📧	support_es@strong-eu.com	📞 +34 91119 61 76
FR	📧	support_fr@strong-eu.com	📞 +385 1 344 57 66
HU	📧	support_hu@strong-eu.com	📞 +36 1 445 26 10
IT	📧	support_it@strong-eu.com	
DK	📧	support_dk@strong-eu.com	
PT	📧	support_pt@strong-eu.com	📞 +351 2 100 06 125
SK	📧	support_sk@strong-eu.com	📞 0850 15 05 50
SL	📧		📞 +386 1 828 08 58
UA	📧	support_ua@strong-eu.com	📞 +380 (44) 238 61 50

Using Your Power Bank

Charging and Discharging

The Power Bank S-19 can charge Phones, laptops, tablets and various electronic devices. For discharging, it supports USB-C1, USB-C2, and USB-A ports, while for charging, only the USB-C1 port is supported.

Low Current Mode

Um es einzuschalten, doppelklicken Sie auf die Taste. Ein Punkt wird auf dem Bildschirm der Anzeigefläche erscheinen, die zum Laden von Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet wird. Zum Ausschalten doppelklicken Sie zweimal auf die Schaltfläche (der Punkt wird verschwinden).

Low-Temperature Protection

When the ambient temperature of the Power Bank S-19 ranges from -20°C to -40°C, enters the low-temperature mode. Only the C1 port supplies power, and its capacity and power output vary with the temperature. It will return to normal when the temperature rises.

High-Temperature Protection

When the ambient temperature of the Power Bank S-19 reaches 65°C or above, it enters the high-temperature mode. All interfaces stop working, and the indicator lights blink. It also has multiple protection mechanisms.

Model

Battery Energy

Lithium Battery Energy

Rated Energy

Dimensions

Weight

USB-C(1) PD Input/Output

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Maximal 140W)

USB-C(2) PD Output

USB-A OC Output

USB-C(2) + USB-A Output

Total Output

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Maximum 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Maximum 18W)

5V ~3A (15W Shared)

176W

Important Safety Instructions!

When using this product, adhere to these essential precautions:

- Store it in a cool, dry area; avoid humid or high - temperature environments.

- Use only the power supply or charger recommended by the manufacturer to prevent fire hazards and personal injury.

- Ensure the operating temperature stays between - 20°C and 45°C.

- Do not disassemble the product. For maintenance, consult a qualified technician, as improper reassembly can lead to injury or property loss.

- If unused for an extended period, replace the charging device every three months.

- Expect normal heat generation during charging.

- Note that battery performance will gradually degrade over years of normal use.

- Never expose the product to fire or heat, and avoid cleaning it with harmful chemicals or detergents.

- Handle the product with care, avoiding abuse, drops, and excessive squeezing.

- When dealing with secondary batteries, separate those of different electrochemical systems. Insulate discarded batteries with tape to prevent fire or smoke risks.

Verwendung ihrer Powerbank

Laden und Entladen

Die Power Bank S-19 kann Telefone, Laptops, Tablets und verschiedene elektronische Geräte laden. Zum Entladen unterstützen sie die Anschlüsse USB-C1, USB-C2 und USB-A, während zum Laden nur der Anschluss USB-C1 unterstützt wird.

Niedrigstrommodus

Um es einzuschalten, doppelklicken Sie auf die Taste. Ein Punkt wird auf dem Bildschirm der Anzeigefläche erscheinen, die zum Laden von Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet wird. Zum Ausschalten doppelklicken Sie zweimal auf die Schaltfläche (der Punkt wird verschwinden).

Niedertemperaturschutz

Lorsque la température ambiante de la Power Bank S-19 varie de -20°C à -40°C, entre le mode basse température. Seul le port C1 fournit de l'énergie, et sa capacité et sa puissance de sortie varient en fonction de la température. Elle reviendra à la normale lorsque la température augmentera.

Hochtemperaturschutz

Wenn die Umgebungstemperatur der Power Bank S-19 65°C oder mehr erreicht, wechselt sie in den Hochtemperaturmodus. Alle Schnittstellen funktionieren nicht mehr und die Kontrollleuchten blinken. Sie verfügt außerdem über mehrere Schutzmechanismen.

Modell

Batterieenergie

Lithiumbatterieenergie

Nennenergie

Abmessungen

Gewicht

USB-C(1) PD-Eingang/Ausgang

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Maximal 140W)

USB-C(2) PD-Ausgang

USB-A OC-Ausgang

USB-C(2) + USB-A-Ausgang

Gesamtleistung

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Maximal 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Maximal 18W)

5V ~3A (15W Geteilt)

176 W

Wichtige Sicherheitshinweise!

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen:

- Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort; vermeiden Sie feuchte oder hochtemperierte Umgebungen.

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Netzteil oder Ladegerät, um Brandgefahr und Verletzungen zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur zwischen -20 °C und 45 °C liegt.

- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an einen qualifizierten Techniker, da unsachgemäße Zusammenbau zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Tauschen Sie das Ladegerät bei längerer Nichtbenutzung alle drei Monate aus.

- Rechnen Sie beim Laden mit normaler Wärmeentwicklung.

- Beachten Sie, dass die Leistung der Batterie bei normaler Verwendung im Laufe der Jahre allmählich nachlässt.

- Setzen Sie das Produkt niemals Feuer oder Hitze aus und vermeiden Sie die Reinigung mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um und vermeiden Sie Missbrauch, Zerstören und übermäßiges Quetschen.

- Trennen Sie beim Umgang mit Sekundärbatterien die Batterien verschiedener elektrochemischer Systeme. Isolieren Sie entsorgte Batterien mit Klebeband, um Brand- oder Rauchrisiken zu vermeiden.

Utilisation de votre Power Bank

Chargement et déchargement

Le Power Bank S-19 peut charger des téléphones, des ordinateurs portables, des tablettes et divers appareils électroniques. Pour la décharge, elle prend en charge les ports USB-C1, USB-C2 et USB-A, tandis que pour le chargement, seul le port USB-C1 est pris en charge.

Mode faible courant

Pour l'allumer, double-cliquez sur le bouton. Un point apparaîtra sur l'écran de l'interface d'affichage, qui est utilisé pour charger des appareils à faible courant. Pour l'éteindre, double-cliquez deux fois sur le bouton (le point disparaît).

Protection contre les basses températures

Quando la temperatura ambiente del Power Bank S-19 varia de -20°C a -40°C, entra in modalità a bassa temperatura. Solo la porta C1 fornisce energia e la sua capacità e potenza in uscita variano in base alla temperatura. Tornerà alla normalità quando la temperatura aumenta.

Protezione dalle alte temperature

Quando la temperatura ambiente del Power Bank S-19 raggiunge 65°C o più, entra in modalità alta temperatura. Tutte le interfacce smettono di funzionare e le spie luminose lampeggiano. Ha anche più meccanismi di protezione.

Modèle

Énergie de la batterie

Énergie de la batterie au lithium

Énergie nominale

Dimensions

Poids

Entrée/sortie USB-C(1) PD

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Maximum 140W)

Sortie USB-C(2) PD

Sortie USB-A OC

Sortie USB-C(2) + USB-A

Sortie totale

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Maximum 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Maximum 18W)

5V ~3A (15W Commun)

176 W

Consignes de sécurité importantes!

Lors de l'utilisation de ce produit, respectez ces précautions essentielles:

- Rangez-le dans un endroit frais et sec; évitez les environnements humides ou à température élevée.

- Utilisez uniquement l'alimentation ou le chargeur recommandés par le fabricant pour éviter les risques d'incendie et les blessures corporelles.

- Assurez-vous que la température de fonctionnement reste comprise entre - 20 °C et 45 °C.

- Ne démontez pas le produit. Pour l'entretien, consultez un technicien qualifié, car un remontage incorrect peut entraîner des blessures ou des pertes matérielles.

- En cas d'intuitation prolongée, remplacez le chargeur tous les trois mois.

- Attendez-vous à une génération de chaleur normale pendant la charge.

- Notez que les performances de la batterie se dégradent progressivement au fil des années d'utilisation normale.

- Setzen Sie das Produkt auf feu ou à la chaleur et évitez de le nettoyer avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.

- Manipulez le produit avec précaution, en évitant les abus, les chutes et les compressions excessives.

- Lorsque vous manipulez des batteries secondaires, séparez celles des différents systèmes électrochimiques. Isoler les batteries mises au rebut avec du ruban adhésif pour éviter les risques d'incendie ou de fumée.

Utilizzo del Power Bank

Carica e scarica

Il Power Bank S-19 può caricare telefoni, laptop, tablet e vari dispositivi elettronici. Per la scarica, supporta le porte USB-C1, USB-C2 e USB-A, mentre per la ricarica, è supportata solo la porta USB-C1.

Modalità a bassa corrente

Per accenderlo, fai doppio clic sul pulsante. Un punto apparirà sullo schermo dell'interfaccia di visualizzazione, che viene utilizzata per caricare dispositivi a bassa corrente. Per spegnerlo, fai doppio clic sul pulsante due volte (il punto scomparirà).

Protezione a bassa temperatura

Quando la temperatura ambiente del Power Bank S-19 varia da -20 °C a -40 °C, entra in modalità a bassa temperatura. Solo la porta C1 fornisce energia e la sua capacità e potenza in uscita variano in base alla temperatura. Tornerà alla normalità quando la temperatura aumenta.

Protezione contro alte temperature

Quando la temperatura ambiente del Power Bank S-19 alcanza los 65 °C o más, entra en modo de alta temperatura. Todas las interfaces dejan de funcionar e las luces indicadoras parpadenan. También cuenta con múltiples mecanismos de protección.

Modello

Energia de la batería

Energia de la batería al litio

Energia nominale

Dimensioni

Peso

Ingresso/uscita USB-C(1) PD

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Massimo 140W)

Uscita USB-C(2) PD

Uscita USB-A OC

Uscita USB-C(2) + USB-A

Uscita totale

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Massimo 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Massimo 18W)

5V ~3A (15W Condiviso)

176 W

Istruzioni di sicurezza importanti!

Al utilizar este producto, respete estas precauciones esenciales:

- Guárdelo en un lugar fresco y seco; evite entornos húmedos o de alta temperatura.

- Utilice únicamente la fuente de alimentación o el cargador recomendados por el fabricante para evitar riesgos de incendio y lesiones personales.

- Asegúrese de que la temperatura de funcionamiento se mantenga entre -20 °C y 45 °C.

- No desarme el producto. Para el mantenimiento, consulte a un técnico calificado, ya que un ensamblaje incorrecto puede provocar lesiones o pérdidas materiales.

- Si no se utiliza durante un periodo prolongado, reemplaze el dispositivo de carga cada tres meses.

- Espere una generación de calor normal durante la carga.

- Tenga en cuenta que el rendimiento de la batería se degradará gradualmente con el paso de los años de uso normal.

- Nunca exponga el producto al fuego o al calor e evite limpiarlo con productos químicos o detergentes nocivos.

- Manipule el producto con cuidado, evitando abusos, caídas e apriete excesivo.

- Cuando si maneggiando batterie secondarie, separare quelle di sistemi elettrochimici diversi. Isolare le batterie scartate con cinta per evitare rischi di incendio o fumo.

Cómo usar su banco de energía

Carga y descarga

El Power Bank S-19 puede cargar teléfonos, portátiles, tabletas y varios dispositivos electrónicos. Para la descarga, admite puertos USB-C1, USB-C2 y USB-A, mientras que para la carga, solo es compatible con el puerto USB-C1.

Modo de baja corriente

Para encenderlo, haz doble clic en el botón. Un punto aparecerá en la pantalla de la interfaz de visualización, que se utiliza para cargar dispositivos de baja corriente. Para apagarlo, haga doble clic en el botón dos veces (el punto desaparecerá).

Protección a baja temperatura

Quando a temperatura ambiente do Power Bank S-19 oscila entre -20°C e -40°C, entra no modo de baixa temperatura. Apenas a porta C1 fornece energia, sendo que a sua capacidade y potencia de saída variam com a temperatura. Voltará a normalidade quando a temperatura subir.

Protección contra altas temperaturas

Quando a temperatura ambiente do Power Bank S-19 alcanza los 65 °C o más, entra en modo de alta temperatura. Todas las interfaces dejan de funcionar e as luzes indicadoras piscam. Possui também múltiplos mecanismos de proteção.

Modelo

Energia de la batería

Energia de la batería de litio

Energia nominal

Dimensiones

Peso

Entrada/salida PD USB-C(1) PD

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Máximo 140W)

Salida PD USB-C(2)

Salida OC USB-A

Salida USB-C(2) + USB-A

Salida total

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Máximo 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Máximo 18W)

5V ~3A (15W Compartido)

176 W

Instrucciones de seguridad importantes!

Al utilizar este producto, respete estas precauciones esenciales:

- Guárdelo en un lugar fresco y seco; evite entornos húmedos o de alta temperatura.

- Utilice únicamente la fuente de alimentación o el cargador recomendados por el fabricante para evitar riesgos de incendio y lesiones personales.

- Asegúrese de que la temperatura de funcionamiento se mantenga entre -20 °C y 45 °C.

- No desarme el producto. Para el mantenimiento, consulte a un técnico calificado, ya que un ensamblaje incorrecto puede provocar lesiones o pérdidas materiales.

- Si no se utiliza durante un periodo prolongado, reemplaze el dispositivo de carga cada tres meses.

- Espere una generación de calor normal durante la carga.

- Tenga en cuenta que el rendimiento de la batería se degradará gradualmente con el paso de los años de uso normal.

- Nunca exponga el producto al fuego o al calor e evite limpiarlo con productos químicos o detergentes nocivos.

- Manipule el producto con cuidado, evitando abusos, caídas e apriete excesivo.

- Cuando si maneggiando batterie secondarie, separare quelle di sistemi elettrochimici diversi. Isolare le batterie scartate con cinta per evitare rischi di incendio o fumo.

Usando o seu banco de energia

Carregamento e Descarregamento

O Power Bank S-19 pode carregar telefones, computadores portáteis, tablets e vários dispositivos eletrônicos. Para descarregar suporta portas USB-C1, USB-C2 e USB-A, enquanto que para carregar apenas a porta USB-C1 é suportada.

Modo de baixa corrente

Para ligá-lo, clique duas vezes no botão. Um ponto aparecerá na tela da interface de exibição, que é utilizado para carregar dispositivos de baixa corrente. Para o desligar, clique duas vezes no botão (o ponto desaparecerá).

Proteção contra baixa temperatura

Quando a temperatura ambiente do Power Bank S-19 varia entre -20°C e -40°C, entra no modo de baixa temperatura. Apenas a porta C1 fornece energia, sendo que a sua capacidade y potencia de saída variam com a temperatura. Voltará a normal quando a temperatura subir.

Proteção contra altas temperaturas

Quando a temperatura ambiente do Power Bank S-19 atinge os 65 °C ou mais, entra no modo de temperatura alta. Todas as interfaces deixam de funcionar e as luzes indicadoras piscam. Possui também múltiplos mecanismos de proteção.

Modelo

Energia da bateria

Energia da bateria de lítio

Energia Nominal

Dimensões

Peso

Entrada/saída PD USB-C(1) PD

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Máximo 140W)

Saída PD USB-C(2)

Saída OC USB-A

Saída USB-C(2) + USB-A

Produção total

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Máximo 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Máximo 18W)

5V ~3A (15W Partilhado)

176W

Belangrijke veiligheidsinstructies!

Houd u bij het gebruik van dit product aan de volgende essentiële voorzorgsmaatregelen:

- Bewaar het op een koele, droge plaats; vermijd vochtige of hoge temperaturen.

- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen voeding of oplader om brandgevaar en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de bedrijfstemperatuur tussen -20°C en 45°C blijft.

- Haal het product niet uit elkaar. Raadpleeg voor onderhoud een gekwalificeerde technicus, aangezien onjuiste montage kan leiden tot letsel of verlies van eigendommen.

- Vervang het oplaadapparaat elke drie maanden als het langere tijd niet wordt gebruikt.

- Verwacht normale hitteontwikkeling tijdens het opladen.

- Houd er rekening mee dat de batterijprestaties geleidelijk zullen afnemen na jaren van normaal gebruik.

- Stel het product nooit bloot aan vuur of hitte en reinig het niet met schadelijke chemicaliën of reinigingsmiddelen.

- Ga voorzichtig om met het product om en vermijd misbruik, vallen en overmatig knijpen.

- Scheid bij het omgaan met secundaire batterijen de van verschillende elektrochemische systemen. isoleer weggegoede batterijen met tape om brand- of rookrisico's te voorkomen.

Uw powerbank gebruiken

Opladen en ontladen

De Power Bank S-19 kan telefoons, laptops, tablets en verschillende elektronische apparaten opladen. Voor het ontladen ondersteunt het USB-C1-, USB-C2- en USB-A-poorten, terwijl voor het opladen alleen de USB-C1-poort wordt ondersteund.

Laagstroommodus

Om het aan te zetten, dubbelklik op de knop. Er verschijnt een punt op het scherm van de weergaveinterface, die wordt gebruikt om apparaten met een lage stroomsterkte op te laden. Om het uit te schakelen, dubbelklik u twee keer op de knop (de stip verdwijnt).

Lagetemperatuurbewijling

Quando a temperatura ambiente do Power Bank S-19 varia entre -20°C tot -40°C, schakelt deze over naar de laagtemperatuurmodus. Alleen de C1-poort levert stroom en de capaciteit en het uitgangsvermogen variëren met de temperatuur. Het wordt weer normaal wanneer de temperatuur stijgt.

Bescherming tegen hoge temperaturen

Wanneer de omgevingstemperatuur van de Power Bank S-19 65°C of hoger bereikt, schakelt deze over naar de hogetemperatuurmodus. Alle interfaces stoppen met werken en de indicatielampjes knipperen. Het heeft ook meerdere beschermingsmechanismen.

Model

Batterij-energie

Lithium-batterij-energie

Nominale energie

Afmetingen

Gewicht

USB-C(1) PD-ingang-/uitgang

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Maximum 140W)

USB-C(2) PD-uitgang

USB-A OC-uitgang

USB-C(2) + USB-A-uitgang

Totale uitgang

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Maximum 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Maximum 18W)

5V ~3A (15W Gedeeld)

176W

Belangrijke veiligheidsinstructies!

Houd u bij het gebruik van dit product aan de volgende essentiële voorzorgsmaatregelen:

- Bewaar het op een koele, droge plaats; vermijd vochtige of hoge temperaturen.

- Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen voeding of oplader om brandgevaar en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de bedrijfstemperatuur tussen -20°C en 45°C blijft.

- Haal het product niet uit elkaar. Raadpleeg voor onderhoud een gekwalificeerde technicus, aangezien onjuiste montage kan leiden tot letsel of verlies van eigendommen.

- Vervang het oplaadapparaat elke drie maanden als het langere tijd niet wordt gebruikt.

- Verwacht normale hitteontwikkeling tijdens het opladen.

- Houd er rekening mee dat de batterijprestaties geleidelijk zullen afnemen na jaren van normaal gebruik.

- Stel het product nooit bloot aan vuur of hitte en reinig het niet met schadelijke chemicaliën of reinigingsmiddelen.

- Ga voorzichtig om met het product om en vermijd misbruik, vallen en overmatig knijpen.

- Scheid bij het omgaan met secundaire batterijen de van verschillende elektrochemische systemen. isoleer weggegoede batterijen met tape om brand- of rookrisico's te voorkomen.

Använda din Power Bank

Laddning och urladdning

Power Bank S-19 kan ladda telefoner, bärbar dator, pekdator och olika elektroniska enheter. För urladdning stöder den USB-C1-, USB-C2 och USB-A-portar, medan för laddning stöds endast USB-C1-porten.

Lågströmsläge

För att slå på det, dubbelklicka på knappen. En prick kommer att dyka upp på skärmen för visningsgränssnittet som används för att ladda enheter med svag ström. För att stänga av det, dubbelklicka på knappen två gånger (punkten försvinner).

Lågtemperaturskydd

När omgivningstemperaturen på Power Bank S-19 sträcker sig från -20°C till -40°C går den in i lågtemperaturläget. Endast C1-porten levererar energi, och dess kapacitet och effekt varierar med temperaturen. Det kommer att återgå till det normala när temperaturen stiger.

Högtemperaturskydd

När omgivningstemperaturen på Power Bank S-19 når 65°C eller högre går den in i högtemperaturläget. Alla gränssnitt slutar fungera och indikatorlamporna blinkar. Den har också flera skyddsmechanismer.

Modell

Batterierenergi

Litiumbatterierenergi

Nominell energi

Mått

Vikt

USB-C(1) PD-ingång/utgång

S-19

44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh

44.4Wh

28.49 Wh (5V/3A)

138 x 43 x 43 mm

=420g

5V ~3A/9V ~3A/15V ~3A/20V ~5A/28V ~5A (Maximal 140W)

USB-C(2) PD-utgång

USB-A OC-utgång

USB-C(2) + USB-A-utgång

Total utgång

5V ~3A/9V ~3A/12V ~3A (Maximal 36W)

5V ~3A/9V ~2A/12V ~1.5A (Maximal 18W)

5V ~3A (15W Delad)

176W

Viktiga säkerhetsinstruktioner!

När du använder denna produkt, följ dessa viktiga försiktighetsåtgärder:

- Förvara den på en sval, torr plats; undvik fuktiga eller höga temperaturer.

- Använd endast den strömförsörjning eller laddare som rekommenderas av tillverkaren för att förhindra brandrisker och personskador.

- Se till att driftstemperaturen håller sig mellan -20 °C och 45 °C.

- Ta inte isär produkten. Kontakta en kvalificerad tekniker för underhåll, eftersom felaktig montering kan leda till skada eller förlust av egendom.

- Om den inte används under en längre period, byt ut laddningsenheten var tredje månad.

- Räkna med normal värmeeutveckling under laddning.

- Observera att batteriets prestanda gradvis försämras under år av normal användning.

- Utsätt aldrig produkten för eld eller värme, undvik att rengöra den med skadliga kemikalier eller rengöringsmedel.

- Hantera produkten varsamt, undvik misbruik, droppar och överdriven klämning.

- När du har att göra med sekundära batterier, separera de från olika elektrochemiska system. Isolera kasserade batterier med tejp för att förhindra brand- eller rökrisiko.

Brug af din Power Bank

DK

Opladning og afladning
Power Bank S-19 kan oplade telefoner, bærbare, tablets og forskellige elektroniske enheder. Til afladning understøtter den USB-C1-, USB-C2- og USB-A-porte, mens til opladning er det kun USB-C1-porten, der understøttes.

Lavstrøms tilstand
For at tænde det, dobbeltklik på knappen. En prik vil dukke op på skærmen af visningsgrænsefladen, som bruges til at oplade svagstrømsenheder. For at slå det fra skal du dobbeltklikke på knappen to gange (prikken forsvinder).

Lav temperatur beskyttelse
Når den omgivende temperatur på Power Bank S-19 varierer fra -20°C til -40°C, går den i lavtemperaturløsløst. Kun C1-porten leverer strøm, og dens kapacitet og effekt varierer med temperaturen. Det vil vende tilbage til det normale, når temperaturen stiger.

Høj temperatur beskyttelse
Når den omgivende temperatur på Power Bank S-19 når 65°C eller derover, går den i højtemperaturløsløst. Alle grænseflader holder op med at fungere, og indikatorlamperne blinker. Den har også flere beskyttelsesmekanismer.

Model	S-19
Batteri energi	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Lithium batteri energi	44.4Wh
Nominel energi	28.49Wh (5V/3A)
Dimensioner	138 x 43 x 43 mm
Vægt	=420g
USB-C(1) PD-indgang/udgang	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksimum 140W)
USB-C(2) PD-udgang	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Maksimum 36W)
USB-A OC-udgang	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Maksimum 18W)
USB-C(2) + USB-A-udgang	5V –3A (15W Delt)
Samlet output	176W

Vigtige sikkerhedsinstruktioner!
Når du bruger dette produkt, skal du overholde disse væsentlige forholdsregler:
- Opbevar det på et koldt, tørt sted, undgå fugtige eller høje temperaturer.
- Brug kun strømforstyrrelser eller opladere anbefalet af producenten for at forhindre brandfare og personskade.
- Sørg for, at driftstemperaturen forbliver mellem -20°C og 45°C.
- Skil ikke produktet ad. Kontakt en kvalificeret tekniker for vedligeholdelse, da forkert monteringer kan føre til personskade eller tab af ejendom.
- Hvis den ikke har været i brug i en længere periode, skal opladningsenheden udskiftes hver tredje måned.
- Forvent normal varmedeudvikling under opladning.
- Bemærk, at batteriets ydeevne gradvist forringes over år med normal brug.
- Udsæt aldrig produktet for lid eller varme, og undgå at rengøre det med skadelige kemikalier eller rengøringsmidler.
- Håndter produktet med forsigtighed, undgå misbrug, fald og overdreven klemning.
- Når du arbejder med sekundære batterier, skal du adskille dem fra forskellige elektrokemiske systemer. Isolér kasserede batterier med tape for at forhindre brand eller røg.

Bruke Power Bank

NO

Lading og utlading
Power Bank S-19 kan lade telefoner, bærbare datamaskiner, tavler og forskjellige elektroniske enheter. For utlading støtter den USB-C1-, USB-C2- og USB-A-porter, mens for lading er det kun USB-C1-porten som støttes.

Lavstrømsmodus
For å slå på det, dobbeltklikk på knappen. En prik vil dukke opp på skjermen til visningsgrensesnittet, som brukes til å lade enheter med svak strøm. For å slå den av, dobbeltklikk på knappen to ganger (prikken forsvinner).

Beskyttelse mot lav temperatur
Når omgivelsestemperaturen til Power Bank S-19 varierer fra -20°C til -40°C, går den inn i lavtemperaturløst. Bare C1-porten leverer strøm, og dens kapasitet og effekt varierer med temperaturen. Det vil gå tilbake til det normale når temperaturen stiger.

Høy temperatur beskyttelse
Når omgivelsestemperaturen til Power Bank S-19 når 65°C eller høyere, går den inn i høytemperaturløst. Alle grensesnitt slutter å fungere, og indikatorlamperne blinker. Den har også flere beskyttelsesmekanismer.

Modell	S-19
Batterierengi	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Litium batteri energi	44.4Wh
Vurdert energi	28.49Wh (5V/3A)
Dimensjoner	138 x 43 x 43 mm
Vekt	=420g
USB-C(1) PD-inngang/utgang	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksimum 140W)
USB-C(2) PD-utgang	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Maksimum 36W)
USB-A OC-utgang	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Maksimum 18W)
USB-C(2) + USB-A-utgang	5V –3A (15W Delt)
Total utgang	176W

Viktige sikkerhetsinstruksjoner!
Når du bruker dette produktet, må du følge disse essensielle forholdsreglene:
- Oppbevar den på et kjølig, tørt sted; unngå fuktige eller høye temperaturmiljøer.
- Bruk kun strømforstyrrelser eller opladere anbefalt av produsenten for å forhindre brannfare og personskade.
- Sørg for at driftstemperaturen holder seg mellom -20°C og 45°C.
- Ikke demonter produktet. Rådfør deg med en kvalifisert tekniker for vedlikehold, da feil monteringer kan føre til personskade eller tap av eiendom.
- Hvis du ikke har vært i bruk i en lengre periode, må du bytte ut ladeenheten hver tredje måned.
- Forvent normal varmede utvikling under lading.
- Bemærk, at batteriets ydeevne gradvis forringes over år med normal bruk.
- Udsæt aldrig produktet for lid eller varme, og undgå å rengøre det med skadelige kemikalier eller rengøringsmidler.
- Håndter produktet med forsiktighet, unngå misbruk, fall og overdreven klemning.
- Når du arbeider med sekundære batterier, må du skille batteriene fra forskjellige elektrokemiske systemer. Isolér kasserte batterier med tape for å forhindre brann eller røykrisiko.

Používání vaší Power Banky

CZ

Nabíjení a vybíjení
Power Bank S-19 může nabíjet telefony, notebooky, tablety a různá elektronická zařízení. Pro vybíjení podporuje porty USB-C1, USB-C2 a USB-A, zatímco pro nabíjení je podporován pouze port USB-C1.

Režim nízkého proudu
Chcete-li ho zapnout, dvakrát klikněte na tlačítko. Na obrazovce rozhraní pro zobrazení se objeví bodka, které se používá k nabíjení zařízení s nízkým proudem. Chcete-li jej vypnout, dvakrát klikněte na tlačítko (bodka zmizí).

Nizkoteplotní ochrana
Když se okolní teplota Power Bank S-19 pohybuje od -20°C do -40°C, přejde do režimu nízké teploty. Pouze port C1 dodává energii a jeho kapacita a výstupní výkon se mění v závislosti na teplotě. Při zvýšení teploty se vrátí do normálu.

Ochrana proti vysoké teplotě
Když okolní teplota Power Bank S-19 dosáhne 65 °C nebo vyšší, přejde do režimu vysoké teploty. Všechna rozhraní přestanou fungovat a kontrolky blikají. Má také několik ochranných mechanismů.

Model	S-19
Energie baterie	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Jmenovitá energie	28.49Wh (5V/3A)
Rozměry	138 x 43 x 43 mm
Hmotnost	=420g
USB-C(1) PD vstup/výstup	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksimálně 140W)
USB-C(2) PD výstup	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Maksimum 36W)
USB-A OC výstup	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Maksimum 18W)
Výstup USB-C(2) + USB-A	5V –3A (15W Sdíleno)
Celkový výkon	176W

Important Safety Instructions!
Důležité bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto produktu dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:
- Skladujte na chladném a suchém místě; vyhýbejte se vlhkému nebo vysokoteplotnímu prostředí.
- Používejte pouze napájecí zdroj nebo nabíječku doporučenou výrobcem, abyste předešli nebezpečí požáru a zranění osob.
- Zastavte, aby prevádzková teplota zostala medzi -20°C a 45°C.
- Výrobek nerozebírejte. Ohlédnuť idržby se poraděte s kvalifikovaným technikem, protože nesprávná zptná montáž může vést k zranění nebo ztrátě majetku.
- Pokud se nabíjecí zařízení nebude dlešit čas používat, vyměňte je každé tři měsíce.
- Během nabíjení počítejte s normálním vývinem tepla.
- Mějte na paměti, že výkon baterie se bude během lid normálního používání postupně snižovat.
- Nikdy nevystavujte výrobek ohni nebo teplotě, je škodlivými chemikáliami nebo čistícími prostředky.
- S výrobkem zacházejte opatrně, vyhýbejte se zneužívání, kapání a nadměrnému stiskání.
- Při práci se sekundárními bateriemi oddělte baterie různých elektrochemických systémů. Vyřazené baterie izolujte páskou, abyste zabránili riziku požáru nebo kouře.

Používanje vašej Power Banky

SK

Nabíjanie a vybíjanie
Power Bank S-19 môže nabíjať telefóny, laptopy, tablety a rôzne elektronické zariadenia. Na vybíjanie podporuje porty USB-C1, USB-C2 a USB-A, zatiaľ čo na nabíjanie je podporovaný iba port USB-C1.

Režim nízkeho prúdu
Ak ho chcete zapnúť, dvakrát kliknite na tlačidlo. Na obrazovce rozhrania pre zobrazenie sa objaví bodka, ktoré sa používa na nabíjanie zariadení s nízkym prúdom. Ak ju chcete vypnúť, dvakrát kliknite na tlačidlo (bodka zmizne).

Ochrana pri nízkej teplote
Keď sa teplota okolia Power Bank S-19 pohybuje od -20°C do -40°C, prejde do režimu nízkej teploty. Napájanie dodáva iba port C1 a jeho kapacita a výstupný výkon sa menia v závislosti od teploty. Keď teplota stúpne, vráti sa do normálu.

Ochrana proti vysokej teplote
Keď okolitá teplota Power Bank S-19 dosiahne 65 °C alebo viac, prejde do režimu vysokej teploty. Všetky rozhrania prestanú fungovať a kontrolky blikajú. Má tiež viaceré ochranných mechanizmov.

Model	S-19
Energia batérie	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Energia litíovej batérie	44.4Wh
Nazivna energija	28.49Wh (5V/3A)
Rozmery	138 x 43 x 43 mm
Težina	=420g
USB-C(1) PD vstup/výstup	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksimálne 140W)
Výstup USB-C(2) PD	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Maksimálne 36W)
USB-A OC výstup	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Maksimálne 18W)
Výstup USB-C(2) + USB-A	5V –3A (15W Podieljeno)
Celkový výkon	176 W

Wažne sigurnosne upute!
Kada koristite ovaj proizvod, pridržavajte se ovih osnovnih mjera opreza:
- Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu; izbjegavajte vlažna okruženja ili okruženja s visokom temperaturom.
- Koristite samo napajanje ili punjač preporučeni od strane proizvođača kako biste spriječili opasnost od požara i osobnih ozljeda.
- Pazite da radna temperatura ostane između -20°C i 45°C.
- Nemojte rastavljati proizvod. Za održavanje se obratite kvalificiranom tehničaru jer nepravilno ponovno sastavljanje može dovesti do ozljeda ili gubitka imovine.
- Ako se ne koristi duže vrijeme, zamijenite uređaj za punjenje svakla tri mjeseca.
- Počas nabijanja počitajte s normalnym vývinom tepla.
- Imajte na umu da će performanse baterije postupno opadati tijekom godina normalne uporabe.
- Nikada ne izlažite proizvod vatri ili toplini i izbjegavajte čišćenje štetnim kemikalijama ili deterdžentima.
- Pazljivo rukujte proizvodom, izbjegavajte zlostavljanje, ispuštanje i preterano stiskanje.
- Kada radite sa sekundarnim baterijama, odvojite one različitih elektrochemijskih sustava. Izolirajte odbačene baterije kako biste spriječili opasnost od požara ili dima.

Korištenje vaše Power Bank

HR

Punjenje i pražnjenje
Power Bank S-19 može puniti telefone, prijenosna računala, tablete i razne elektroničke uređaje. Za pražnjenje podržava USB-C1, USB-C2 i USB-A priključke, dok je za punjenje podržan samo USB-C1 priključak.

Način rada niske struje
Ak ho želite zapnuť, dvakrát kliknite na gumb. Na ekranu sučelja za prikaz pojavit će se točka, koji se koristi za punjenje uređaja slabe struje. Da biste ga isključili, dvaput kliknite gumb dvaput (točka će nestati).

Zaštita od niskih temperatura
Kada temperatura okoline Power Bank S-19 kreće od -20°C do -40°C, on ulazi u režim niske temperature. Samo priključak C1 daje napajanje, a njegov kapacitet i izlazna snaga variraju ovisno o temperaturi. Vratit će se u normalu kada temperatura poraste.

Zaštita od visokih temperatura
Kada temperatura okoline Power Bank S-19 dosegne 65°C ili više, on ulazi u način rada visoke temperature. Všetky rozhraní prestajú fungovať, a kontrolky migajú. Takoder ima više zaštitnih mehanizama.

Model	S-19
Energija baterije	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Energija litijske baterije	44.4Wh
Nazivna energija	28.49Wh (5V/3A)
Dimenzije	138 x 43 x 43 mm
Težina	=420g
USB-C(1) PD ulaz/izlaz	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksimalno 140W)
USB-C(2) PD izlaz	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Maksimalno 36W)
USB-A OC izlaz	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Maksimalno 18W)
USB-C(2) + USB-A izlaz	5V –3A (15W Podijeljeno)
Ukupni izlaz	176 W

Wažne sigurnosne upute!
Kada koristite ovaj proizvod, pridržavajte se ovih osnovnih mjera opreza:
- Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu; izbjegavajte vlažna okruženja ili okruženja s visokom temperaturom.
- Koristite samo napajanje ili punjač preporučeni od strane proizvođača kako biste spriječili opasnost od požara i osobnih ozljeda.
- Pazite da radna temperatura ostane između -20°C i 45°C.
- Nemojte rastavljati proizvod. Za održavanje se obratite kvalificiranom tehničaru jer nepravilno ponovno sastavljanje može dovesti do ozljeda ili gubitka imovine.
- Ako se ne koristi duže vrijeme, zamijenite uređaj za punjenje svakla tri mjeseca.
- Počas nabijanja počitajte s normalnym vývinom tepla.
- Imajte na umu da će performanse baterije postupno opadati tijekom godina normalne uporabe.
- Nikada ne izlažite proizvod vatri ili toplini i izbjegavajte čišćenje štetnim kemikalijama ili deterdžentima.
- Pazljivo rukujte proizvodom, izbjegavajte zlostavljanje, ispuštanje i preterano stiskanje.
- Kada radite sa sekundarnim baterijama, odvojite one različitih elektrochemijskih sustava. Izolirajte odbačene baterije kako biste spriječili opasnost od požara ili dima.

Korzystanie z powerbanku

PL

Ładowanie i rozładownianie
Power Bank S-19 może ładować telefony, laptopy, tablety i różne urządzenia elektroniczne. Do rozładowniania obsługuje porty USB-C1, USB-C2 i USB-A, natomiast do ładowania obsługiwany jest tylko port USB-C1.

Tryb niskiego prądu
Aby włączyć urządzenie, kliknij dwukrotnie przycisk. Na ekranie interfejsu wyświetlania pojawi się kropka, który służy do ładowania urządzeń o niskim natężeniu prądu. Aby go wyłączyć, kliknij dwukrotnie przycisk dwa razy (kropka zniknie).

Ochrona przed niską temperaturą
Gdy temperatura otoczenia Power Bank S-19 mieści się w zakresie od -20°C do -40°C, przenika do niskiej temperatury. Tylko port C1 dostawia zasilanie, a jego pojemność i moc wyjściowa zmieniają się w zależności od temperatury. Powróci do normy, gdy temperatura wzrośnie.

Ochrona przed wysoką temperaturą
Gdy temperatura otoczenia Power Bank S-19 osiągnie 65°C lub więcej, przechodzi w tryb wysokiej temperatury. Wszystkie interfejsy przestają działać, a kontrolki migają. Posiada również wiele mechanizmów zabezpieczających.

Model	S-19
Energia baterii	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Energia litowej baterii	44.4Wh
Nazivna energija	28.49Wh (5V/3A)
Wymiary	138 x 43 x 43 mm
Waga	=420g
Wejście/wyjście USB-C(1) PD	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksymalnie 140W)
Wyjście USB-C(2) PD	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Współdzielone 36W)
Wyjście USB-A OC	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Współdzielone 18W)
USB-C(2) + USB-A kimenet	5V –3A (15W Megosztás)
Teljes kimenet	176W

Fontos biztonsági utasítások!
Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu; unikać wilgotnego lub o wysokiej temperaturze.
- Używać wyłącznie zasilacza lub ładowarki zalecanych przez producenta, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym i obrażeniom ciała.
- Zapewnić temperaturę pracy w zakresie od -20°C do 45°C.
- Nie remontować produktu. W celu konserwacji należy skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem, ponieważ nieprawidłowy ponowny montaż może prowadzić do obrażeń ciała lub utraty mienia.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas należy wymienić ładowarkę co trzy miesiące.
- Podczas ładowania należy spodziewać się normalnego wytwarzania ciepła.
- Należy pamiętać, że wydajność akumulatora będzie stopniowo pogarszać się z biegiem lat.
- Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub ciepła i unikaj czyszczenia go szkodliwymi chemikaliami lub detergentami.
- Ostrożnie obsługuj produkt, unikaj nadużyć, upadków i nadmiernego stiskania.
- Kiedy nie używasz produktu, należy odłączyć baterie różnych układów elektrochemicznych. Wyładowane baterie izoluj taśmą, aby zapobiec ryzyku pożaru lub zadymienia.

A Power Bank használata

HU

Töltés és kisütés
A Power Bank S-19 telefonokat, laptopokat, táblagépeket és különféle elektronikus eszközöket tölthet. A kisütéshez az USB-C1, USB-C2 és USB-A portokat támogatja, míg a töltéshez csak az USB-C1 portot támogatja.

Alacsony áramú üzemmód
A bekapcsoláshoz kattintás dupláján a gombra. Egy pont jelenik meg a kijelzőfelület képernyőjén, amely az alacsony áramerősségű eszközök töltésére szolgál. Kikapcsoláshoz kattintson kétszer a gombra (a pont eltűnik).

Alacsony hőmérsékletű védelem
Amikor a Power Bank S-19 környezeti hőmérséklete -20°C és -40°C között van, átmenik alacsony hőmérsékletű üzemmódba. Csak a C1 port szolgáltat áramot, kapacitása és kimeneti teljesítménye a hőmérséklet függvényében változik. A hőmérséklet emelkedésével visszatér a normál értékre.

Magas hőmérsékletű védelem
Amikor a Power Bank S-19 környezeti hőmérséklete eléri a 65°C-ot vagy magasabb, magas hőmérsékletű üzemmódba lép. Minden interfész leáll, és a jelzőfények villognak. Számos védelmi mechanizmus is rendelkezés.

Modell	S-19
Akkumulátor energia	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Litium akkumulátor energia	44.4Wh
Névleges energia	28.49 Wh (5V/3A)
Méretek	138 x 43 x 43 mm
Súly	=420g
USB-C(1) PD bemenet/kimenet	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Maksimum 140W)
USB-C(2) PD kimenet	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Maksimum 36W)
USB-A OC kimenet	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Maksimum 18W)
USB-C(2) + USB-A kimenet	5V –3A (15W Megosztás)
Teljes kimenet	176 W

Fontos biztonsági utasítások!
A termék használatát or tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedések:
- Tárolja hűvös, száraz helyen; kerülje a nedves vagy magas hőmérsékletű környezetet.
- A tűvesztély és a személyi sérülés elkerülése érdekében csak a gyártó által javasolt tápegységet vagy töltőeszközt használja.
- Ügyeljen arra, hogy az üzemi hőmérséklet -20°C és 45°C között maradjon.
- Ne szerelje szét a terméket. A karbantartáshoz forduljon szakképzett technikushoz, mivel a nem megfelelő összeszerelés sérülésekhez vagy evenyag károkhöz vezethet.
- Ha hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a töltőeszközt két-háromhavonta.
- Töltés közben a hőmérséklet emelkedése kell számítania.
- Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor teljesítménye fokozatosan romlik a normál használat során.
- Należy pamiętać, że wydajność akumulatora będzie stopniowo pogarszać się z biegiem lat.
- Nigdy nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub ciepła i unikaj czyszczenia go szkodliwymi chemikaliami lub detergentami.
- Ostrożnie obsługuj produkt, unikaj nadużyć, upadków i nadmiernego stiskania.
- Kiedy nie używasz produktu, należy odłączyć baterie różnych układów elektrochemicznych. Wyładowane baterie izoluj taśmą, aby zapobiec ryzyku pożaru lub zadymienia.

Использование на вашей Power Bank

BG

Заряджe и разреждане
Power Bank S-19 може да зарежда телефони, лаптопи, таблети и различни електронни устройства. За разреждане поддържа USB-C1, USB-C2 и USB-A портове, докато за зареждане се поддържа само USB-C1 порт.

Режим на слаб ток
За да го включите, кликнете двукратно върху бутона. На екрана на интерфейса за показване ще се появи точка, който се използва за зареждане на слабооточни устройства. За да го изключите, шракнете два пъти върху бутона (точката ще изчезне).

Нискотемпературна защита
Когато температурата на околната среда на Power Bank S-19 варира от -20°C до -40°C, тя влиза в режим на ниска температура. Само портът C1 доставя захранване и неговият капацитет и изходна мощност варират в зависимост от температурата. Ще се върне към нормалното, когато температурата се повиши.

Защита от висока температура
Когато температурата на околната среда на Power Bank S-19 достигне 65°C или по-висока, тя влиза в режим на висока температура. Всички интерфейси спират да работят и светлинните индикатори мигат. Освен това има множество защитни механизми.

Модел	S-19
Енергия на батерията	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Енергия на литиева батерия	44.4Wh
Номинална енергия	28.49Wh (5V/3A)
Размери	138 x 43 x 43 mm
Тегло	=420g
USB-C(1) PD вход/изход	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Максимум 140W)
USB-C(2) PD изход	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Максимум 36W)
USB-A OC изход	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Максимум 18W)
USB-C(2) + USB-A изход	5V –3A (15W Споделяно)
Обща продукция	176W

Важни инструкции за безопасност!
Когато използвате този продукт, спазвайте следните основни предпазни мерки:
- Съхранявайте го на хладно и сухо място; избягвайте влажна среда или среда с висока температура.
- Използвайте само захранването или зарядното устройство, препоръчано от производителя, за да предотвратите опасност от пожар и нараняване.
- Уверете се, че работната температура остава между -20°C и 45°C.
- Не разглобявайте продукта. За поддръжка се консултирайте с квалифициран техник, тъй като неправилно машинно обслужване може да доведе до нараняване или загуба на имуществото.
- Ако не се използва за продължителен период от време, сменяйте зарядното устройство на всеки три месеца.
- Очаквайте нормално генериране на топлина по време на зареждане.
- Имайте предвид, че производителността на батерията постепенно ще се влоши с годините на нормална употреба.
- Никога не излагайте продукта на огън или топлина и избягвайте го до личността с вредни химикали или почистващи препарати.
- Работете с продукта внимателно, като избягвате злоупотреба, изпускане и прекомерно стискане.
- Когато работите с вторични батерии, отделете тези от различни електрохимични системи. Изоларайте изхвърлените батерии с лента, за да предотвратите опасност от пожар или дим.

Використання Power Bank

UA

Зарядка та розрядка
Power Bank S-19 може заряджати телефони, ноутбуки, планшети та різні електронні пристрої. Для розряджання він підтримує порти USB-C1, USB-C2 і USB-A, тоді як для заряджання підтримується лише порт USB-C1.

Слаботокучний режим
Щоб увімкнути його, двічі клацніть на кнопку. На екрані інтерфейсу відображення з'явиться точка, який використовується для зарядки слаботокучних пристроїв. Щоб вимкнути його, двічі клацніть кнопку (крапка зникне).

Захист від низьких температур
Power Bank S-19 може заряджати телефони, ноутбуки, планшети та різні електронні пристрої. Для розряджання він підтримує порти USB-C1, USB-C2 і USB-A, тоді як для заряджання підтримується лише порт USB-C1.

Захист від високих температур
Коли температура навколишнього середовища Power Bank S-19 досягає 65°C і вище, він переходить у високотемпературний режим. Всі інтерфейси перестануть працювати, а індикатори блимають. Він також має кілька механізмів захисту.

Модель	S-19
Енергія батареї	44.4Wh (7.4Wh*6 pcs)/12000 mAh
Енергія літєвої батареї	44.4Wh
Номинальна енергія	28.49Wh (5V/3A)
Розміри	138 x 43 x 43 mm
вага	=420g
Вхід/вихід USB-C(1) PD	5V –3A/9V –3A/15V –3A/20V –5A/28V –5A (Максимум 140W)
Вихід USB-C(2) PD	5V –3A/9V –3A/12V –3A (Максимум 36W)
Вихід USB-A OC	5V –3A/9V –2A/12V –1.5A (Максимум 18W)
Вихід USB-C(2) + USB-A	5V –3A (15W Спільний доступ)
Загальний вихід	176W

Важливі інструкції за безпеки!
Використовуючи цей продукт, дотримуйтеся таких основних запобіжних заходів:
- Зберігайте в прохолодному, сухому місці